BLAUPUNKT FARBFERNSEHER **BOSCH Gruppe**

Chassis

FM 120 7 660 . . .

Kundendienstschrift · Service Manual · Istruzioni di assistenza


Für das Bedienteil siehe separate Schrift

For control unit refer to separate service manual

Per il sezione di comando vedi istruzioni separate

Scout Master T 8 Color Jamaica T 8 Color Java T 16 Color -Cortina T 16 Color Granada T 16 Color

Cortina I 16 Color Granada I 16 Color Madrid I 16 Color **Scout Commander** IR 16 Color P Java IR 16 Color P Java IR 16 Color PSO San Diego Color Ravenna IR 16 Color Lissabon IR 16 Color Lugano IR 16 Color Arizona IR 16 Color Kopenhagen 16 Color Madeira ID 39 Color Verona ID 39 Color Teneriffa ID 39 Color Menorca ID 39 Color Milano ID 39 Color Dakota ID 39 Color VT Riviera IC 39 Color Brasilia IC 39 Color



Service-Einstellungen

Die Service-Einstellungen nur am betriebswar-

Einstellung Spannung U 28/U 34

U 28 = + 127 V (A 51–420 X) U 34 = + 145 V (A 56–701 X, A 67–701 X) Sender empfangen. Kontrast und Helligkeit auf Minimum einstellen. Röhrenvoltmeter an Meß-punkt 534 und Masse. Mit R 420 Spannung ein-

Bildhöhe 🗘 Mit R 734 einstellen

Bildbreite 😂 Mit R 742 einstellen

Ost-West-Entzerrung Mit B 737 einstellen

Bildlage (vertikal) Mit R 729 einstelle

Bildlage (horizontal) Verschiebung durch Auftrennen der Dioden D 778 (nach links) oder D 777 (nach rechts). Es darf jeweils nur eine Diode aufgetrennt werden.

Horizontal-Synchronisation

MP 800 gegen Masse kurzschließen. Mit R 697 die Horizontalfrequenz auf Schwebung einstellen. Nach Aufhebung des Kurzschlusses muß das Bild einwandfrei stehen.

Blaupunkt-Geräte tragen des VDE-Zeichen

und erfüllen daher die einschlägigen

Achtung! Nach optimalen Einstellungen im Bildröhrenwerk bilden Bildröhre und Ab-

lenksystem eine festverbundene Einheit.

Es erlischt die Bildröhren-Garantie, wenn

• die Lage des Ablenksystems oder der

Befestigungsmuttern oder Versiegelun-

Korrekturmagnete verändert wird.

gen gelöst werden.

VDE-Bestimmungen. Um die Si-

cherheit der Geräte zu erhalten,

müssen die mit einem solchen Sym-

bol in den Kundendienst-Unterlagen

gekennzeichneten Bauelemente durch Originalteile ersetzt werden.

Schärfe (Fokus) Mit R 785 einstellen

Service Adjustments

The service adjustments may be carried out at a set warmed up to normal operating temperature

Adjustment voltage U 28/U 34 U 28 = + 127 V (A 51-420 X)

U 34 = + 145 V (A 56-701 X, A 67-701 X)Receive transmitter. Set contrast and brightness to minimum. VTVM to measuring point 534 and ground. With R 420 adjust voltage.

Picture height With R 734, adjust.

Picture width € With R 742, adjust.

East-West equalizer With R 737, adjust.

Centering (vertical)

With R 729, adjust. Centering (horizontal)

Displacement by opening the diodes D 778 (to the left) and D 777 (to the right). In any case, only one diode must be elimińated.

Horiz. Synchronization Shortcircuit MP 800 against ground. With R 697

adjust Horizontal frequency to beat. After removing the shortcircuit, the picture must be stable perfectly.

Definition (Focus) With R 785, adjust.

Regolazioni di servizio

Le regolazioni di servizio possono iniziarsi solo ad

Regolazione della tensione U 28/U 34

U 28 = + 127 V (A 51-420 X) U 34 = + 145 V (A 56-701 X, A 67-701 X) Ricevere una emittente. Contrasto e luminosità regolati per il minimo. Voltmetro elettronico fra massa e il punto di misura 534. Regolare la tensione con R 420.

Ampiezza Regolare con R 734.

Larghezza del riguadro Regolare con R 742.

Antidistorsione EST - OVEST Regolare con R 737.

Centratura (verticale) Regolare con R 729.

Centratura (orizzontale)

Spostamento verso sinistra o verso destra stac-cando i diodi D 778 o D 777. Questo si può effettuare staccando solo un diodo di volta in volta.

Frequenza (orizzontale)

Collegare a massa il punto di misura MP 800. Regolare la frequenza orizzontale con R 265 (modulo osc. orizzontale). Togliendo il collegamento di massa il quadro deve rimanere assolutamente

Nitidezza (Fuoco) Regolare con R 785. V 500/Pin 5 mit Pin 39 verbinden Kond., 0,1 µF, von Pin 8 nach Pin Möglichst kurze Verbindungen. Farbtestbild empfangen. Antenner signal abschwächen. Mit R 549 Farbbalken auf Schwebung einstellen.

Verbindungen aufheben.

Einstellungen nach IC-We-

V 500/TDA 3300 (Luminanz/Chroma)

a) 4,43-MHz-Oszillator

b) PAL-Laufzeit-Demodulator mit R 484 ,,+ V"-Feld auf minimale Palousie einstellen. Mit L 488 und L 490 wechselseitig ,,(G-Y)=0"-Feld auf minimale Palousie einstellen Die Kerne sollen ungefähr gleich tief in die Spulen eintauchen:

c) Schwarzwerteinstellung HF-ZF — Modul RK 8 mit U 72 (+ verbinden Pin 30 des V 500 an Masse. Mit Schirmgitter-Einsteller R 791 c Katode mit der höchsten Spannun $U = 160 \text{ V} \pm 5 \text{ V}$ einstellen.

W 700/Hybram (Horizontaloszillator)

Einstellung: Horizontaloszillator

W 700/Pin 12 (Mp. 800) an Masse lege Mit R 697 Zeilen auf Schwebung einstellen. Kurzschluß aufheben.

W 745/Hybram (SSVD-Schaltung)

Einstellungen

- a) Bildlage vertikal mit R 729
 b) Bildhöhe mit R 734

c) Bildbreite mit R 742 d) O/W-Amplitude. Mit R 737 rechte und linke Gitterlinie auf Parallellauf einstellen.

Thyristorstrom mit R 747 einsteller Oszillograf an Katode Thyristor D Tastkopf 1:1, Y-Abl. 20 mV/cm, DC Externe Triggerung, Triggerleitung (Mp 712) X-Abl. 2 ms/cm

Note! After optimum adjustments in the picture tube factory, picture tube and deflection voke represent a firmly connected

Blaupunkt sets are provided with the VDE

sign, thus fulfilling the VDE regulations. In

order to maintain the safety of the

sets, the components marked with

a suchlike symbol in the service

manuals must be replaced by origi-

nal parts.

- Picture tube warranty is expiring in case • the position of the deflection yoke or the
- correction magnets is changed,
- mounting nuts or sealings are loosened.

Attenzione: Dopo regolazione ottimale, il cinescopio ed il gruppo di deflessione formano un sistema unico. E' quindi vietato:

Gli apparecchio portano il marchio VDE e

quindi-corrispondono alle norme VDE. Per

garantire la sicurezza degli appa-

recchio, i componenti contrasse-

gnati con il simbolo sulle instruzioni

di manutenzione devono essere

sostituti con componenti originali.

- spostare i componenti posti sul collo del
- allentare le viti di tali componenti.

Änderungen vorbehalten Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland bei Druckhaus Gebrüder Gerstenberg

BP/KDB 6 D80 253 018 Ausg. 143

ervizio

sono iniziarsi solo ad

U 28/U 34

A 67-701 X) ntrasto e luminosità netro elettronico fra 34. Regolare la ten-

 \mathfrak{D} o verso destra stac-Questo si può effetdo di volta in volta.

i misura MP 800. Retale con R 265 (moendo il collegamento

l marchio VDE e

norme VDE. Per

ione ottimale, il deflessione forquindi vietato: osti sul collo del omponenti.

gli appa-

ontrasse-

nstruzioni o essere originali.

Einstellungen nach IC-Wechsel


V 500/TDA 3300 (Luminanz/Chroma)

- a) 4,43-MHz-Oszillator V 500/Pin 5 mit Pin 39 verbinden. Kond., 0,1µF, von Pin 8 nach Pin 13. Möglichst kurze Verbindungen. Farbtestbild empfangen. Antennen-signal abschwächen. Mit R 549 Farbbalken auf Schwebung einstellen. Verbindungen aufheben.
- b) PAL-Laufzeit-Demodulator mit R 484 ,,+ V"-Feld auf minimale Palousie einstellen. Mit L 488 und L 490 wechselseitig ,,(G-Y)=0"-Feld auf minimale Palousie einstellen. Die Kerne sollen ungefähr gleich tief in die Spulen eintauchen:

Adjustments after replacing Ic or Hybrams.

V 500/TDA 3300 (luminance/chroma)

- a) 4,43 MHz reference oscillator Connect a short wire jumper between pin 5 und pin 39 and a capacitor of 0,1 µF between pin 8 and pin 13. Receive an attennuated colour test pattern. Adjust with R 549 to colour beat. Disconnect the above-mentioned connec-
- b) PAL Delay Demodulator Adjust with R 484 to min. "palousie" in the + V-/±U-field Align with L 488 and L 490 alternately to min. "palousie" in the (G-Y)=0 field (the respective cores should be equally deep immerged into the two coils).



c) Schwarzwerteinstellung HF-ZF — Modul RK 8 mit U 72 (+12 V) verbinden. Pin 30 des V 500 an Masse. Mit Schirmgitter-Einsteller R 791 die Katode mit der höchsten Spannung auf $U = 160 V \pm 5 V$ einstellen Kurzschlüsse entfernen.

W 700/Hybram (Horizontaloszillator)

Einstellung: Horizontaloszillator

W 700/Pin 12 (Mp. 800) an Masse legen. Mit R 697 Zeilen auf Schwebung Kurzschluß aufheben.

W 745/Hybram (SSVD-Schaltung)

Einstellungen:

- a) Bildlage vertikal mit R 729
 b) Bildhöhe mit R 734
 c) Bildbreite mit R 742
 d) O/W-Amplitude. Mit R 737 rechte und linke Gitterlinie auf Parallel-
- lauf einstellen. Thyristorstrom mit R 747 einstellen. Oszillograf an Katode Thyristor D 765 (Mp Tastkopf 1:1, Y-Abl. 20 mV/cm, DC. Externe Triggerung, Triggerleitung an R 724

c) Black level Adjustment Connect RF/IF module RK 8 with U 72 (+12 V). Pin 30 of V 500 to ground. By means of screen grid adjuster R 791 adjust cathode with highest voltage to $U = 160 V \pm 5 V$ Remove short circuits.

W 700/Hybram (Horizontal oscillator)


Adjustment: Horizontal oscillator

Short-circuit MP 800 to ground. Adjust with R 697 to line beat. Disconnect the short circuit.

W 745/Hybram (SSVD circuit)

Adjustments:

- a) Vertical position with R 729
 b) Vertical amplitude with R 734
 c) Vertical width with R 742
 E/W-amplitude with R 737 to parallel scan of
- the right and the left vertical pattern lines
 e) Thyristor (SCR) current with R 747.
- Connect oscilloscope to MP 719. Test probe 1:1, Y-defl. 20 mv/cm, DC input. External triggering to R 724 (MP 712). X-defl. 2 ms/cm.



c) Regolazione del valore del nero Connettere modulo RF/FI con U 72 (+ 12 V). Spina 30 di V 500 a massa. Con regolatore di griglie schermo R 791 aggiustare il catodo con la massima

Regolazioni dopo la sostituzione

Collegare il pin 5 con il pin 39 del V 500. Collegare tra pin 8 e pin 13 un condensatore

da 0,1 µF. Il collegamento deve rusultare il

Sintonizzare un'immagine campione. Atte-

nuare il segnale d'antenna. Con R 549 regolare affinchè le barre di colore

R 484 per il minimo effetto persiana. Regolare indi co L 488 e L 490, alternativa-

Inuclei devono risultare all'incirca inseriti alla

mente, per il minimo effetto persiana.

V 500/TDA 3300 (luminanza/crominanza)

a) Oscillatore a 4.43 MHz

più breve possibile.

Togliere i collegamenti

b) Tarare il demodulatore pal con

W 700/Hybram (oscillatore orizzontale)

tensione a U = $160 \text{ V} \pm 5 \text{ V}$.

Taratura: oscillatore orizzontale

Rimuovere cortocircuito

Collegare a massa il Mp 800. Con R 697 regolare la frequenza orizzontale per il miglior sincronismo togliere il collegamento

W 745/Hybram (circuito SSVD)

- a) Centratura verticale con R 729 b) Ampiezza verticale con R 734
- c) Ampiezza orizzontale con R 742
 d) Ampiezza est/ovest con R 737 onde rendere parallele le linee destra e sinistra. Regolare la corrente del tiristor con R 747.
- oscillografo al catodo del tiristor D 765 (MP 719). Testina 1:1 ingresso y 20 mv/cm, cc. Triggerazione esterna a R 724 (MP 712)

V 310/TDA 1035 (Ton)

Einstellungen: keine.

V 415/TDA 460 (Netzteil)

Einstellung: $U \dot{28} = + 127 \text{ V (A 51-420 X)}$ U 34 = + 145 V (A 56-701 X)A 67-701 X)

Sender empfangen. Kontrast und Helligkeit auf Minimum einstellen. Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 534 und Masse. Mit R 420 Spannung ein-

V 310/TDA 1035 (Sound)

Adjustment: No

V 415/TDA 4600 (Mains unit)

U 28 = + 127 V (A 51-420 X)U 34 = + 145 V (A 56-701 X, A 67-701X)Receive transmitter. Set contrast and brightness to minimum. VTVM to measuring point 534 and ground. With R 420 adjust voltage.


V 310/TDA 1035

Regolazione: nessuna

V 415/TDA 4600 (Alimentatore)

U 28 = + 127 V (A 51-420 X)U 34 = + 145 V (A 56-701 X, A 67-701 X)Ricevere una emittente. Contrasto e luminosità regolati per il minimo. Voltmetro elettronico fra massa e il punto di misura 534. Regolare la tensione con R 420.





V 310 /

HF-ZF-Mod. RF-IF Modul Modulo AF-MF

1. Stab 2. Dem 3. Elect

V 415 / 1. Volta


Stag 2. Stan


3. Base 4. Base

5. Logi

6. Cont

7. Start





V 310 / TDA 1035

- 1. Stabilized Voltage
- 2. Demodulator
- 3. Electr. Volume Control

V 415 / TDA 4600


- Voltage Reference Switching Stage
- 2. Standby Switch
- 3. Base Current Amplifier
- 4. Base Current Cut-off
- Logic Control
- 6. Control Stage
- 7. Starting Stage


V 310 / TDA 1035

- 1. V. stabilizzata
- 2. Demodulatore
- 3. Regolazione del volume elettronico

V 415 / TDA 4600

- Stadio commutazione V-stabilizzata
- 2. Interruttore stand-by
- 3. Amplif. corrente di base
- 4. Interrutore corrente di base
- 5. Pilota logico
- 6. Stadio di regolazione
- 7. Stadio di partenza





V 500 / TD 3300

- 1. Brightness/Contrast Black Level Clamp
- 2. U-Demodulator
- 3. V-Demodulator
- 4. Matrix
- 5. R
- 6. Driver and Chroma Control Stage
- 7. ACC and Chroma Amp.
- 8. Burst Phase Detector
- 9. 90° Phase Shifter
- 10. H/2 Switch
- 11. Beam Current Limiter
- 12. G
- 13. PAL Ident., Flip Flop, Killer
- 14. 4,43 MHz Oscillator
- 15. 9 V stab.
- 16. H+V Gating and Blanking Logic
- 17. B

W 700

- 1. Sync. Seperator
- 2. V-Pulse Amplifier
- 3. Phase Correction
- 4. Burst Detector and Blanking Stage
- 5. Pulse Output Stage
- 6. Trigger Pulse Stage
- 7. Horizontal Oscillator
- 8. $\Delta \tau$ Switchover AV
- 9. Phase Comparator

V 500 / TDA 3300

- Contollo livello luminosità e contrasto
- 2. Demodulatore (B-Y)
- 3. Demodulatore (R-Y)
- 4. Matrice RGB
- 5. R
- 6. Amplificatore Croma regolabile
- 7. Controllo automatico e amplificatore Croma
- 8. Discriminatore fase Burst
- 9. Sfasatore a 90°
- 10. Commutatore frequenza riga/2
- 11. Limitatore corrente di raggio
- 12. V
- 13. Identificazionze PAL/Flip-Flop/Killer
- 14. Oscillatore 4,43 MHz
- 15. Stabilizzatore 9 V.
- 16. Cancellazione logica Vert. e Orizz.
- 17. B

W 700

- 1. Seperatore degli impulsi
- 2. Amplificatore imp. vert.
- 3. Correzione di fase
- 4. Separatore burst e cancellazione
- 5. Stadio uscita impulsi
- 6. Commutazione e disinserimento impulsi
- 7. Oscillatore orizzontale
- 8. Commutatere AV
- 9. Regolazione fine del comparatore di fase

Bestückungsseitel Components side I Lato componenti 8 668 302 470 302 471 302 472 302 473 L773 Horiz. Lin. Linearitá orizzontale Horiz - Ausgangstrafo / DST Line output trafo / DST R766 -J**F**^{€755} -R785 Bildrohr-Platte Pict. tube board Piastra cinescopio -R777 **‡**C783 □ → 0777 □ **→** 0778 C492= -R544 4,43 MHz-Osz. F2524

ert. e Orizz.

lip-Flop/

raggio raggio

1S.

egolabile